



Notice de montage ScreenSaver Gen 4, Gen 5 et Gen 5 +

Attention :

- ✓ SAS Sécurise ton tracteur décline toutes responsabilités en cas de mauvaises manipulations de l'écran, des faisceaux, lors de l'installation du Screen Saver.
- ✓ Lors de la mise en place du Screen Saver, merci de respecter le sens de la prise tel qu'indiqué dans ce manuel.
- ✓ La solution Screen Saver permet un démontage rapide de votre console, et aucune autre utilisation n'est prévue.
- ✓ SAS Sécurise ton tracteur ne saurait être tenu responsable des erreurs de manipulation de la console lors de son montage et démontage. Nous vous recommandons d'utiliser une sacoche de transport pour protéger la console une fois démontée.
- ✓ Lors de l'utilisation, assurez-vous que l'écran est bien positionné à plat et positionnez-le en douceur, afin de garantir un bon branchement du faisceau.

Matériels nécessaires :

- Tournevis cruciforme numéro PZ1
- Clé Allen numéro 4
- Clé Torx T30

Etape 1 : Démontage de la console GEN4, GEN5 ou GEN5 Plus de l'accoudoir

Outils : Clé Torx T30

Démontez les 4 vis à l'aide de la clé Torx T30 situées à l'arrière de votre console (Mettez-les de côté). Veillez à bien maintenir la console pour éviter qu'elle ne tombe sur l'accoudoir, ce qui pourrait l'endommager.

Une fois les 4 vis retirées, déconnectez le faisceau électrique **en appuyant sur l'arrière de la prise pour la déverrouiller**. Ensuite, déposez l'écran sur une surface plane et sécurisée pour continuer le montage.

Etape 2 : Montage de la platine ScreenSaver sur l'accoudoir

Outils : Clé Torx T30

Pièces : Platine accoudoir ScreenSaver + 4*rondelles + 4*rondelles fendues



Positionnez la platine sur l'accoudoir comme indiqué sur la photo à gauche. Utilisez les quatre vis Torx que vous avez démontées précédemment pour fixer la platine.

Attention : veuillez noter que si votre accoudoir ne dispose pas de support de téléphone au niveau de la console, il est important d'ajouter une rondelle sur chaque vis, en plus de la rondelle fendue.

Lors du serrage, veillez à ce que les vis ne dépassent pas de la platine afin de maintenir une surface lisse.

Etape 3 : Fixation de la prise de l'écran

Outils : Tournevis cruciforme PZ1

Pièces : Support de prise ScreenSaver + 4 vis 2,9*22



Placez la prise avec le loquet de verrouillage contre la platine de l'accoudoir, puis positionnez le support de prise pour la verrouiller.

Ensuite, utilisez un tournevis cruciforme PZ1 pour visser les 4 vis pour bloquer la prise.

Etape 4 : Fixation de la platine ScreenSaver sur la console

Outils : Clé Allen N°4

Pièces : Platine écran ScreenSaver + 4 vis 6*16



Placez la platine écran ScreenSaver sur votre console, puis visser les 4 vis avec la clé Allen numéro 4.

Etape 5 : Montage de l'écran sur votre accoudoir

Votre ensemble est maintenant prêt à fonctionner. Il vous suffit de faire glisser votre écran vers le bas sur la platine située à l'extrémité de votre accoudoir.

Assurez-vous de bien positionner votre écran à plat sur la platine de l'accoudoir afin que le branchement entre la console et l'accoudoir s'effectue en douceur.

Pour retirer l'écran, il vous suffit de déverrouiller l'écran à l'aide de l'anneau de tirage, puis de le soulever délicatement vers le haut.

Après quelques manipulations, vous constaterez qu'il est désormais vraiment agréable de retirer la console de votre tracteur.

Bonne utilisation.

Vidéo de montage disponible sur le site : www.securisetontracteur.com