



Notice de montage Intelliview 4 / AFS Pro 700

Attention :

- ✓ SAS Sécurise ton tracteur décline toutes responsabilités en cas de mauvaises manipulations de l'écran, des faisceaux, lors de l'installation du ScreenSaver.
- ✓ Lors de la mise en place du ScreenSaver, merci de respecter le sens de la prise tel qu'indiqué dans ce manuel.
- ✓ La solution ScreenSaver permet un démontage rapide de votre console, et aucune autre utilisation n'est prévue.
- ✓ SAS Sécurise ton tracteur ne saurait être tenu responsable des erreurs de manipulation de la console lors de son montage et démontage. Nous vous recommandons d'utiliser une sacoche de transport pour protéger la console une fois démontée.
- ✓ Lors de l'utilisation, assurez-vous que l'écran est bien positionné en face et positionnez-le en douceur, afin de garantir un bon branchement du faisceau.

Matériels nécessaires :

- Tournevis cruciforme numéro PZ1
- Clé Allen numéro 4


Etape 1 : Démontage de la console Intelliview 4 / AFS Pro 700, de l'accoudoir

Commencez par retirer les 4 vis situées à l'arrière de votre console. Pensez à les mettre de côté, car vous en aurez besoin pour l'étape suivante. Pendant cette étape, assurez de bien tenir la console pour éviter qu'elle ne tombe sur l'accoudoir, ce qui pourrait l'endommager.

Une fois les vis enlevées, déconnectez le faisceau électrique **en appuyant sur le côté de la prise pour la déverrouiller**. Enfin, déposez délicatement l'écran sur une surface plane et stable pour poursuivre le montage.

Etape 2 : Montage de la platine ScreenSaver sur l'accoudoir

Pièces : Platine accoudoir ScreenSaver + 4*rondelles fendues



Positionnez la platine ScreenSaver sur l'accoudoir. Utilisez les quatre vis que vous avez démontées précédemment pour fixer la platine.

Lors du serrage, veillez à ce que les vis ne dépassent pas de la platine afin de maintenir une surface lisse.

Etape 3 : Fixation de la prise de l'écran

Outil : Tournevis cruciforme PZ1

Pièces : Support de prise ScreenSaver + 4 vis 2,9*22



Rebaissez le cache de protection de la prise côté tracteur.

Placez la prise avec le loquet de verrouillage sur **la gauche**, la prise doit rentrer dans une fente sur sa partie droite, puis positionnez le support de prise pour la verrouiller.

Enfin, utilisez un tournevis cruciforme PZ1 pour visser les quatre vis et fixer solidement la prise.

Etape 4 : Fixation de la platine ScreenSaver sur la console

Outil : Clé Allen N°4

Pièces : Platine écran ScreenSaver + 4 vis 6*16



Placez la platine écran ScreenSaver sur votre console, en veillant à ce que **le levier de verrouillage soit bien positionné sur votre droite**, comme indiqué sur la photo.

Ensuite, utilisez une clé Allen numéro 4 pour visser les 4 vis afin de fixer la platine.

Etape 5 : Montage de l'écran sur votre accoudoir

Votre ensemble est maintenant prêt à être utilisé. Il vous suffit de faire glisser l'écran contre le support du tracteur horizontalement jusqu'à entendre le clic de verrouillage. Il n'est pas nécessaire de manipuler sur le loquet de déverrouillage pour le verrouiller.

Veillez à bien positionner votre écran à plat sur la platine de l'accoudoir, afin que la connexion entre la console et l'accoudoir se fasse en douceur.

Pour retirer l'écran, il suffit de déverrouiller à l'aide du levier de déverrouillage, puis de tirer délicatement la console vers vous. Le loquet de verrouillage a une course limitée, donc **pas besoin de forcer dessus**.

Après quelques manipulations, vous constaterez qu'il est désormais vraiment agréable de retirer la console de votre tracteur.

Bonne utilisation.

Contact Sécurise ton tracteur : 06.35.10.98.05 / 06.14.38.17.69