



Notice de montage ScreenSaver Intelliview 12 / AFS 1200

Attention:

- ✓ SAS Sécurise ton tracteur décline toutes responsabilités en cas de mauvaises manipulations de l'écran, des faisceaux, lors de l'installation du Screen Saver.
 - ✓ Lors de la mise en place du Screen Saver, merci de respecter le sens de la prise tel qu'indiqué dans ce manuel.
 - ✓ La solution Screen Saver permet un démontage rapide de votre console, et aucune autre utilisation n'est prévue.
 - ✓ SAS Sécurise ton tracteur ne saurait être tenu responsable des erreurs de manipulation de la console lors de son montage et démontage. Nous vous recommandons d'utiliser une sacoche de transport pour protéger la console une fois démontée.
 - ✓ Lors de l'utilisation, assurez-vous que l'écran est bien positionné à plat et positionnez-le en douceur, afin de garantir un bon branchement du faisceau.
- ❖ **Attention système non-compatible avec IT12 et AFS12** dont les prises caméra ont un coude à 90° au niveau du branchement à l'arrière de l'écran. **Il s'agit principalement des tracteurs T8, T9, Magnum, Quadtrac, Steiger.**

Etape 1 : Démontage de la console IT 12 / AFS 1 200, de l'accoudoir




Commencez par retirer les 4 vis situées à l'arrière de votre console. Pensez à les mettre de côté, car vous en aurez besoin pour l'étape suivante. Pendant cette étape, assurez de bien tenir la console pour éviter qu'elle ne tombe sur l'accoudoir, ce qui pourrait l'endommager.

Une fois les vis enlevées, déconnectez le faisceau électrique **en appuyant sur le côté de la prise pour la déverrouiller**. Enfin, déposez délicatement l'écran sur une surface plane et stable pour poursuivre le montage.

Etape 2 : Montage de la platine ScreenSaver sur l'accoudoir

Pièces : Platine accoudoir ScreenSaver + 4*rondelles fendues

Lors du serrage, veillez à ce que les vis ne dépassent pas de la platine afin de maintenir une surface lisse.



Replier la protection en caoutchouc de la prise d'alimentation principale et récupérer environ 4 à 5 cm de la longueur du faisceau de la caméra pour faciliter l'installation des prises de la caméra.

Ensuite, positionnez la platine ScreenSaver sur l'accoudoir comme indiqué sur la photo à gauche. Utilisez les quatre vis que vous avez précédemment démontées (Etape 1) pour fixer la platine.

Attention, si votre accoudoir est équipé d'un support de téléphone au niveau de la console, veuillez vous assurer que la vis ne dépasse pas la zone du ScreenSaver.

Etape 3 : Fixation de la prise principale de l'écran

Pièces : Support de prise ScreenSaver + 2 vis 2,9*22




Placez la prise avec le loquet de verrouillage à droite, puis positionnez le support de prise pour la verrouiller.

Bien positionner la prise dans son emplacement, une fente de verrouillage permet de maintenir la prise en place. Vérifier que la prise est bien mise à plat.

Enfin, utilisez un tournevis cruciforme PZ1 pour visser les deux vis et fixer solidement la prise.

Etape 4 : Fixation des 4 prises caméras (V1 à V4)

Pièces : 4 restricteurs de diamètre



Cette étape doit être réalisée avec soin. En effet, il est important de bien positionner les prises afin de garantir un verrouillage et un déverrouillage faciles de l'écran.

Etape 1: Faites passer les caméras à travers le screensaver en respectant strictement l'ordre indiqué. Les indications V1 à V4 sur le screensaver correspondent respectivement aux caméras 1 à 4.

Etape 2: Le kit comprend deux types de restricteurs, veuillez sélectionner celui qui s'ajuste le mieux à la prise de la caméra (voir la photo).

Etape 3: Positionner les 4 restricteurs dans le screensaver

Etape 4: Aligner les prises des caméras avec les crans d'ouverture de manière à ce qu'ils soient dans la même position que ceux du screensaver (cf photo)

Etape 5 : Vérifier l'alignement correct de toutes les prises de caméras et, si nécessaire, effectuer les ajustements appropriés.

Etape 6: Une fois que les prises sont bien positionnées, procédez au serrage pour les maintenir en place.

Etape 5 : Fixation du ScreenSaver à l'arrière de l'écran

Pièces : Platine ScreenSaver, 4 vis Torx M2,5 , 4 vis M6



1. Procéder ensuite au démontage des protections des prises caméra. Une fois les protections des prises caméra démonté, procédez à la fixation de l'axe de centrage à l'aide des 4 vis Torx M2,5.

2. Posez l'écran à plat sur une surface plane pour fixer le ScreenSaver à l'arrière de l'écran. Placez la poignée de déverrouillage du côté droit, comme montré sur la photo. Ensuite, fixez le ScreenSaver en utilisant les 4 vis M6 fournies avec le kit.



Etape 6 : Mise en place de l'écran sur l'accoudoir.

Votre ensemble est maintenant prêt à être utilisé.

Pour commencer, tenez votre écran avec **une main sur la partie supérieure et l'autre sur la partie inférieure**. La main sur la partie basse vous aidera à positionner facilement l'axe de centrage de l'écran dans le support de l'accoudoir.

Ensuite, poussez doucement l'écran vers l'arrière pour qu'il vienne en contact plat avec la platine de l'accoudoir, ce qui facilitera le branchement de toutes les prises en douceur. **Un petit clic** vous indiquera que l'écran est **bien verrouillé**, ou vous pouvez simplement tirer légèrement vers vous.

Pour retirer l'écran, il suffit de déverrouiller à l'aide de l'anneau de tirage, puis de le tirer délicatement vers vous.

Après quelques manipulations, vous verrez qu'il devient vraiment simple et agréable de retirer la console de votre tracteur.

Bonne utilisation.

Vidéo de montage disponible sur le site : www.securisetontracteur.com